





基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



- 技术说明
1. 本图按240吨轮绘制，具体使用时根据指令配表(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按240吨轮配置绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需调整至到位位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

总装图

阶段标记

重量

比例

涨紧装置

OX200

宁波奥德普电梯部件有限公司

附(随)用件量记

旧底图编号

底图编号

签字

日期

