


说明
本款拉伸器适用于安全钳与该机构的联动布置的结构中适用，安装调整中需注意限速器联动的拉板与调节螺栓的装配，如起升配对后，将限速器螺栓也一起调整，要求在安全钳制动动作时开关断开，拉伸器有效行程在安全钳与安全钳座之间，调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过本调节件进行调整，完成后定位。

德森克电梯非标



标记	处	分	区	文	标	号	签	年	月	日
设计				标准						
校对										
审核										
工艺				批准						