


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70



技术说明

1. 本装置配发配DX-188(A02)安全锁要求确定, 选用时请注意此配调整;

2. 本装置配发安全开关为1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;

3. 本装置需符合标准互锁, 如需更换为DX188T下位机时, 结构中的专用限位杆, 配发该装置时请注明。

[illegible]